

Installieren FleetGO Plug & Play Dongle

Start

Hier finden Sie das Handbuch zur Installation des FleetGO Plug & Play Dongle. Bevor Sie anfangen möchten, benötigen Sie Folgendes:

- Die Einlogdaten für Ihr Konto (die Sie bereits in Ihrer E-Mail erhalten haben);
- Der FleetGO Plug & Play Dongle;
- Ein OBD Verlängerungskabel;
- Ein Fahrzeug mit einer OBD-II-Verbindung.

Sie müssen die folgenden Informationen verfügbar haben, um die Installation in der FleetGO-Umgebung zu verarbeiten können:


- Die Marke des Fahrzeugs;
- Der Type des Fahrzeugs;
- Das Kennzeichen des Fahrzeugs;
- Der aktuelle Kilometerstand;
- Die Dongle Nummer.
-

Die Platzierung des Geräts

1. Suchen Sie den OBD-II-Stecker Ihres Fahrzeugs. Sie können dies in der Bedienungsanleitung Ihres Fahrzeugs finden. Können Sie den Stecker nicht finden? Bitte kontaktieren Sie uns, damit wir unsere Fahrzeugdatenbank für Sie einsehen können.
2. Haben Sie den Stecker gefunden? Setzen Sie den Dongle oder das Verlängerungskabel auf den Stecker (es kann nur in einer Richtung) und stellen Sie sicher, dass es fest an seinem Platz bleibt.
3. Wenn die LEDs ‚Status‘ und ‚Navigieren‘ blinken, ist das Gerät betriebsbereit.

Die Fahrzeugdaten eingeben

1. Melden Sie sich bei Ihrem FleetGO-Konto an (www.fleetgo.de);
2. Navigieren Sie zu Dongles über Kundenmanagement;
3. Klicken Sie auf das System hinter dem entsprechenden Dongle (siehe Seriennummer) und klicken Sie danach auf Dongle zuweisen;
4. Geben Sie das Kennzeichen und den aktuellen Kilometerstand ein und klicken Sie danach auf ‚Speichern‘.



Sie können sich jederzeit an unseren technischen Support (+49 (0)211 41873158) oder per E-Mail an support@fleetgo.de wenden, wenn Sie Fragen haben oder wenn während der Installation Probleme auftreten. Wir sind für Sie da!