Beste Bestuurder,

U vindt onderstaand meer uitleg over het gebruik van de:

- Privé/Zakelijk schakelaar
- RFID reader inclusief het gebruik van de tag.

Gebruikershandleiding Privé / Zakelijk schakelaar

- Open de auto met de autosleutel zoals je gewend bent.
- Start de auto.
- Zet de schakelaar op de Zakelijk of Privé stand
    - Lampje UIT = Zakelijk
    - Lampje AAN = Privé
- Start uw rit
- Wanneer de rit is afgelopen en de motor wordt uitgezet, wordt de stand van de schakelaar die op dat moment geselecteerd is geadministreerd in de ritrapportage.

Let op: *U hoeft niet elke rit handmatig als privé of zakelijk in te stellen. Zet de schakelaar alleen om wanneer het rittype verandert. De stand van de schakelaar bepaalt vervolgens het rittype voor de opvolgende ritten.*



Goed te weten: *Heeft u een schakeling verkeerd gezet Privé - Zakelijk (Zakelijk - Privé). Kan dit via de FleetGO app hersteld worden.*

©FleetGO

Gebruikershandleiding FleetGO RFID-TAG

RFID Tag gebruiken bij het starten van de auto

- Open de auto met de autosleutel zoals je gewend bent.
- Start de auto.
- De RFID-reader in de auto geeft nu een geluidsignaal en het lampje op de reader brandt rood.
- Houd de blauwe FleetGO TAG ongeveer 3 seconden tegen de reader aan.
- Het geluidsignaal stopt en het lampje op de reader wordt groen.
- De identificatie is nu voltooid en je kunt gaan rijden.
- Wanneer de rit is afgelopen en de motor wordt uitgezet, wordt de tag automatisch ontkoppeld.
- Bij een volgende rit moet de tag opnieuw tegen de reader worden aangeboden.



©FleetGO

Rijden maar!

- Voor verdere begeleiding is het altijd goed om het FleetGO Helpcentrum te bezoeken, dat veel nuttige artikelen bevat om het FleetGO-product beter te begrijpen.

- Verdere vragen omtrent het product dienen eerst intern gesteld te worden aan uw **accountbeheerder / wagenparkbeheerder**. Mocht de kennis niet afdoende zijn kunnen zij contact opnemen met het FleetGO Support Team

Contactgegevens FleetGO Support:
Telefonisch via: +31 (0)38 444 9542
Mail: support@fleetgo.com

©FleetGO